お手入れのしかた

⚠ 警告
- 必ず差込プラグがコンセントから抜けていることを確認してから行ってください。
- 本体及びセラミックパネルの温度が下がったことを確認してください。やけどの恐れがあります。

⚠ 注意
- セラミックパネルにガードや硬い物をぶつけないでください。破損の原因となります。

本体の汚れは

● 薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取り、後はから拭きしてください。
シンナーなどの溶剤は、絶対に使用しないでください。本体をいためることになります。

セラミックパネルの汚れは

● ガードをはずしてから、薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取ってください。拭いても落ちない場合は、クリームクレンザーなどを布やスポンジにつけ、軽くこすってください。
最後にかたく絞った布で水拭きした後に、乾いた布でから拭きしてください。
なお強くこすると、パネルに傷が付いたり破損する恐れがありますので、ご注意ください。

※ご注意

セラミックパネルの表面は高温になるため、汚れが付いたままにしておくと焼き付いて取れなくなります。また液体状の物や、気付かないうちに付いた汚れが、後になって浮き出るように変色し、焼き付く事があります。きれいな状態を保つためには、定期的なお掃除をお勧めします。

次のシーズンまでおしまいになるとき

● 他の電気製品と同じく湿気をきらいますから、汚れやホコリなどをきれいにはらったうえで、湿気の少ない通気性の良い所を選び、立てたままの状態でおしまいください。なおその際には、ホコリ防止の為に、通気性の良いカバーなどをかけることをお勧めします。

ガードのはずしかた

● 安全のために簡単に外れないようになっています。
８ページ(600W型)、９ページ(1200W型) を参照のうえ、十分注意して作業してください。
● ガードを取り付ける場合は、それぞれの工程を逆に行ってください。