
⃠ このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

❗ このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

高温部触手禁止


発熱中のセラミックパネル、ガードの上部、本体上部に触れないでください。



火傷の恐れがあります。

スプレー缶厳禁


直接熱の当たる所に、スプレー缶などを置かないでください。



爆発、火災の原因となります。

接近しての長時間使用禁止

長時間にわたって直接、肌をヒーターに近付けないでください。




低温ヤケドの原因となります。

⚠ 注意

本体に、物を掛けること厳禁


発熱中の本体に、布やタオルなどを絶対に掛けないでください。



火災の原因となります。

カーテンや燃えやすいもの近接禁止


カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。



火災の原因となります。

コードやコンセントの傷みに注意


傷んだコードや差込プラグ、コンセントなどをそのまま使用しないでください。



感電や火災の原因となります。

水ぬれ禁止


本体に水がかからないようにしてください。また風呂場内で使用しないでください。



感電や故障の原因となります。

異物を入れること禁止


本体内部に、紙、布、金属、プラスチックなどの異物を入れないでください。



感電、火災、故障の原因となります。

分解禁止


分解、修理、改造などは絶対に行わないでください。



感電や故障の原因となります。

狭い場所での使用禁止


コタツの中など狭い場所では使用しないでください。



火災、故障の原因となります。

落下転倒禁止

本体を落下、転倒させたり物をぶつけたりしないでください。



破損、故障の原因となります。

保管時の注意

収納、保管時には、各部の温度が下がったことを確認してから行ってください。



火災の原因となります。