

# 後ろ子供乗せ OGKチャイルドシート対応表(大久保製作所)

|                                                  | Bシリーズ*2<br>D-5RBBDX2 | Dシリーズ*2<br>D-5RD2 | Gシリーズ*ver.5<br>シェル型レインカバー<br>horo<br>D-5RG5-O |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| RBC-017/DX/DX2/<br>PLUS/DX ZERO/<br>DX ZERO PLUS | △<br>※12             | △<br>※12 ※15      | ◎<br>※12                                      |
| RBC-016/DX<br>ハニカム                               | 未検証                  | ◎                 | 未検証                                           |
| RBC-011/DX<br>/DX2/DX3/DX5<br>コンフォート             | ◎                    | ◎                 | ◎                                             |
| RBC-007/DX<br>/DX2/DX3<br>デラックス                  | △<br>※17             | ◎                 | △<br>※17                                      |
| RBC-015<br>DX/DX2<br>カジュアル                       | ○<br>※9              | ◎                 | ◎<br>※9                                       |
| RBC-009/DX<br>/DX2/DX3                           | 未検証                  | ◎                 | 未検証                                           |
| RBC-009K                                         | 未検証                  | ×                 | 未検証                                           |
| RBC-006N                                         | 未検証                  | ×                 | 未検証                                           |
| RBC-019/S<br>ポポラ                                 | ×                    | ×                 | ×                                             |
| RBC-019<br>DX/DX2<br>ポポラモア                       | ○<br>※18             | ◎<br>※18          | ◎<br>※18                                      |

|                                                  | Gシリーズ*ver.4<br>シェル型レインカバー<br>horo<br>D-5RG4-O | Gシリーズ*<br>シェル型レインカバー<br>horo<br>D-5RG3-O | Cシリーズ*<br>D-5RCDX | Dシリーズ*<br>D-5RD  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|
| RBC-017/DX/DX2/<br>PLUS/DX ZERO/<br>DX ZERO PLUS | ◎<br>※12                                      | △<br>※12 ※16                             | △<br>※10 ※11      | △<br>※12 ※13 ※14 |
| RBC-016/DX<br>ハニカム                               | 未検証                                           | ×                                        | ×                 | ◎                |
| RBC-011/DX<br>/DX2/DX3/DX5<br>コンフォート             | ◎                                             | ◎                                        | ◎                 | ◎                |
| RBC-007/DX<br>/DX2/DX3<br>デラックス                  | △<br>※17                                      | △<br>※17                                 | ◎                 | ◎                |
| RBC-015<br>DX/DX2<br>カジュアル                       | ◎<br>※9                                       | ◎<br>※9                                  | ○<br>※10          | ◎                |
| RBC-009/DX<br>/DX2/DX3                           | 未検証                                           | △<br>※17                                 | ◎                 | ◎                |
| RBC-009K                                         | 未検証                                           | ×                                        | ×                 | ×                |
| RBC-006N                                         | 未検証                                           | ×                                        | ×                 | ×                |
| RBC-019/S<br>ポポラ                                 | ×                                             | ×                                        | ×                 | ×                |
| RBC-019<br>DX/DX2<br>ポポラモア                       | ◎<br>※18                                      | ◎<br>※18                                 | 未検証               | 未検証              |