


テント

組立手順

例: TA-36



2人で両端を持ち、広げる



四隅をロックし、天幕を整える



高さを合わせて完成




平行に2本ずつ、高さを整える




仕様

コードNo.	商品名	型式	寸法 mm		最高軒高 mm	全高 mm	収納寸法 mm			質量 kg
			間口	奥行			幅	奥行	高さ	
3590	ミスターquickテント TA-24	TA-24	4800	2400	2220	3380	500	400	1570	44

安全柵




ANT-4 使用例



仕様

コードNo.	商品名	型式	パネル数	全長 mm	保管収納寸法 mm			質量 kg
					幅	高さ	厚み	
6245	安全柵 (マンホール)	ANT-4	4	2752	680	750	76	4.3

矢印板




仕様

項目	型式	KAB-003
LED	赤-30個	
ソーラーパネル	1.5W	
電源	ニッケル水素電池または、単一電池2本(別売)	
点灯時間	無日照	標準モード: 約5日 エコモード: 約10日(満充電時)
	乾電池	標準モード: 約90時間 エコモード: 約180時間
ベース材質	フレーム: PE 矢印部: ポリカーボネート	
サイズ(mm)	W779×H464×D105	
質量	約5.8kg	
その他	点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能	

商品

コードNo.	商品名	型式
6562	矢印板	KAB-003

ソーラー点滅灯



仕様

項目	型式	SF-7C
LED	赤-4個	
ソーラーパネル	0.24W	
電源	ニッケル水素	
本体材質	ポリカーボネート	
サイズ(mm)	W85×H189	
その他	ON-OFFスイッチ	
取付アダプター	KH-1	

商品

コードNo.	商品名	型式
6561	ソーラー点滅灯	SF-7C