

RBC-007DX3		RBC-015DX3	
商品名	対応	商品名	対応
Bシリーズ(廃番品) 品番:D-5RBDX	◎	Bシリーズ(廃番品) 品番:D-5RBDX	○ ※ズレ落ち防止ヒモをお使いください。
Bシリーズ2 品番:D-5RBDX2	—	Bシリーズ2 品番:D-5RBDX2	◎ ※ショルダーベルト穴にベルトを通してプレートを取り付けてください。※プレート取付けベルトをショルダーベルト穴に通すときに通りにくい場合があります。
Gシリーズ 品番:D-5RCDX	◎	Gシリーズ 品番:D-5RCDX	○ ※収納機能が使用できません。
Dシリーズ 品番:D-5RD	◎	Dシリーズ 品番:D-5RD	◎
Dシリーズ2 品番:D-5RD2	◎	Dシリーズ2 品番:D-5RD2	◎
Gシリーズ シェル型レインカバーhoro!(ホ口) 品番:D-5RG3-O	△ ※背面が樹脂で覆われていないため浸水の恐れがあります。	Gシリーズ シェル型レインカバーhoro!(ホ口) 品番:D-5RG3-O	◎ ※プレート取付けベルトをショルダーベルト穴に通すときに通りにくい場合があります。
Gシリーズver.4 シェル型レインカバーhoro!(ホ口) 品番:D-5RG4-O	—	Gシリーズver.4 シェル型レインカバーhoro!(ホ口) 品番:D-5RG4-O	◎ ショルダーベルト穴にベルトを通してプレートを取り付けてください。※プレート取付けベルトをショルダーベルト穴に通すときに通りにくい場合があります。

RBC-009K		RBC-006N	
商品名	対応	商品名	対応
Bシリーズ(廃番品) 品番:D-5RBDX	×	Bシリーズ(廃番品) 品番:D-5RBDX	×
Bシリーズ2 品番:D-5RBDX2	—	Bシリーズ2 品番:D-5RBDX2	—
Gシリーズ 品番:D-5RCDX	×	Gシリーズ 品番:D-5RCDX	×
Dシリーズ 品番:D-5RD	×	Dシリーズ 品番:D-5RD	×
Dシリーズ2 品番:D-5RD2	×	Dシリーズ2 品番:D-5RD2	×
Gシリーズ シェル型レインカバーhoro!(ホ口) 品番:D-5RG3-O	×	Gシリーズ シェル型レインカバーhoro!(ホ口) 品番:D-5RG3-O	×
Gシリーズver.4 シェル型レインカバーhoro!(ホ口) 品番:D-5RG4-O	—	Gシリーズver.4 シェル型レインカバーhoro!(ホ口) 品番:D-5RG4-O	—

RBC-009DX3		RBC-019 ポポラ	
商品名	対応	商品名	対応
Bシリーズ(廃番品) 品番:D-5RBDX	◎	Bシリーズ(廃番品) 品番:D-5RBDX	—
Bシリーズ2 品番:D-5RBDX2	—	Bシリーズ2 品番:D-5RBDX2	—
Gシリーズ 品番:D-5RCDX	◎	Gシリーズ 品番:D-5RCDX	×
Dシリーズ 品番:D-5RD	◎	Dシリーズ 品番:D-5RD	×
Dシリーズ2 品番:D-5RD2	◎	Dシリーズ2 品番:D-5RD2	×
Gシリーズ シェル型レインカバーhoro!(ホ口) 品番:D-5RG3-O	△ ※背面が樹脂で覆われていないため浸水の恐れがあります。	Gシリーズ シェル型レインカバーhoro!(ホ口) 品番:D-5RG3-O	×
Gシリーズver.4 シェル型レインカバーhoro!(ホ口) 品番:D-5RG4-O	—	Gシリーズver.4 シェル型レインカバーhoro!(ホ口) 品番:D-5RG4-O	×

RBC-011DX3		RBC-019DX ポポラモア	
商品名	対応	商品名	対応
Bシリーズ(廃番品) 品番:D-5RBDX	◎	Bシリーズ(廃番品) 品番:D-5RBDX	—
Bシリーズ2 品番:D-5RBDX2	◎	Bシリーズ2 品番:D-5RBDX2	○ ※ヘッドレストのアクセサリ用の穴にベルトを通して取り付けると安定します。
Gシリーズ 品番:D-5RCDX	◎	Gシリーズ 品番:D-5RCDX	—
Dシリーズ 品番:D-5RD	◎	Dシリーズ 品番:D-5RD	—
Dシリーズ2 品番:D-5RD2	◎	Dシリーズ2 品番:D-5RD2	◎ ヘッドレストのアクセサリ用の穴に固定プレートのベルトを通すとより安定します。
Gシリーズ シェル型レインカバーhoro!(ホ口) 品番:D-5RG3-O	◎	Gシリーズ シェル型レインカバーhoro!(ホ口) 品番:D-5RG3-O	◎ ヘッドレストのアクセサリ用の穴に固定プレートのベルトを通すとより安定します。
Gシリーズver.4 シェル型レインカバーhoro!(ホ口) 品番:D-5RG4-O	○	Gシリーズver.4 シェル型レインカバーhoro!(ホ口) 品番:D-5RG4-O	◎ ヘッドレストのアクセサリ用の穴に固定プレートのベルトを通すとより安定します。